


Ячейка ребристой плиты



Технические указания

1. Высота чердачного помещения - 1,64м
2. Канализационные стояки - существующие, чугунные. Стояки надставить и вывести над поверхностью кровли на 500 мм. Каждый стояк выводить на крышу отдельно. Трубы, объединяющие стояки в пределах чердачного помещения, - демонтировать, 5м
3. Существующие кирпичные вентшахты разобрать, и выполнить в деревянном исполнении по каркасу из бруса 100 х 100 в пределах ребер плит перекрытия.
4. Существующие кирпичные каналы доложить кирпичом до высоты 400мм. Каналы, выходящие за пределы шахты - демонтировать. Стенки каналов утеплить с наружной стороны и оштукатурить по сетке

5. Трубы канализационных стояков заменить в пределах чердачного помещения пропустить через плиты перекрытия и вывести над поверхностью кровли на 500мм
6. Условные обозначения см. лист 3

				АС			
				Многokвартирный дом по ул. Флотская № 23 б в г. Николаевске - на -Амуре Хабаровского края			
				Капитальный ремонт кровли	Стадия	Лист	Листов
					р.д.	2	
Рук.	Вахмин		06.16	План чердака	ООО" Контур-групп" г. Николаевск- на- Амуре		
Разраб	Канаева		06.16				